



## **Ablauf „Das Totale Handwerk“ auf Grundlage Prof. Gutowski**

1. Erstabformung
  - a. Erstabform-Löffel Größenauswahl
  - b. Stopp (3er + 6er Pos. extendierend) mittels Bissmaterial
  - c. Detaseal function (Lippen spitzen, breitziehen)
  - d. R-Si-Line light (Lippen spitzen, breitziehen)
  - e. Prothesenmessblatt ausfüllen (Patienten einbeziehen)
  
2. Feinabformung
  - a. Stopper mit Arrow Traxx (3er + 6er Pos.)
  - b. Randformwachs Quadrantenweise (Lippen spitzen, breitziehen)
  - c. R-Si-Line light (Lippen spitzen, breitziehen)
  - d. Aluwachs A-Linienabdämmung
  - e. Silikon Regio Zahnhälsa zurückschneiden
  - f. Vorbiss nehmen mit rosa Wachsplatte
  
3. Feinbiss
  - a. Bisswälle beschleifen bis Höhe und vestibuläres Volumen passt
  - b. Wichtig: Bisswalllänge = definitive Frontzahnlänge
  - c. Evtl vestibulär aufpolstern mittels Detaseal function
  - d. Biss nehmen (Randformwachs weich auf UK auftragen)
  - e. Zubeißen lassen
  - f. Feinbiss über Randformwachs mit Bissilikon
  
4. Einprobe
  - a. Kontrolle
  - b. Foto
  
5. Fertigstellung / Einsetzen
  - a. Nicht an Basis / Zähnen schleifen
    - i. Prothesen müssen sich erst setzen (nach 3-5 Tagen Reokkludieren)
  
6. Nachkontrolle
  - a. Reokkludieren (Randformwachs weich auf UK auftragen)
  - b. Zubeißen lassen bis kurz vor ersten Zahnkontakt (beim Schließen darf keine seitliche Verschiebung stattfinden)
  - c. Randkürzungen vermeiden
  - d. Druckstellen meist von Okklusalen Fehlkontakten