

Ablauf-Konzept

„Das Totale Handwerk“ auf Grundlage Prof. Gutowski

Jeder Termin benötigt eine Woche

1. Erstabformung

- I. Erstabform-Löffel Größenauswahl
- II. Stopp (3er + 6er Pos. extendierend) mittels Bissmaterial
- III. Detaseal function (Lippen spitzen, breitziehen)
- IV. R-Si-Line light (Lippen spitzen, breitziehen)
- V. Prothesenmessblatt ausfüllen (Patienten einbeziehen)

2. Feinabformung

- I. Stopper mit Arrow Traxx (3er + 6er Pos.)
- II. Randformwachs Quadrantenweise (Lippen spitzen, breitziehen)
- III. R-Si-Line light (Lippen spitzen, breitziehen)
- IV. Aluwachs A-Linienabdämmung
- V. Silikon Regio Zahnhälsa zurückschneiden
- VI. Vorbiss nehmen mit rosa Wachsplatte

3. Feinbiss

- I. Bisswälle beschleifen bis Höhe und vestibuläres Volumen passt
- II. Wichtig: Bisswalllänge = definitive Frontzahnlänge
- III. Evtl vestibulär aufpolstern mittels Detaseal function
- IV. Biss nehmen (Randformwachs weich auf UK auftragen)
- V. Zubeißen lassen
- VI. Feinbiss über Randformwachs mit Bisssilikon

4. Einprobe

- I. Kontrolle
- II. Foto

5. Fertigstellung / Einsetzen

- I. Nicht an Basis / Zähnen schleifen
- II. Prothesen müssen sich erst setzen (nach 3-5 Tagen Reokkludieren)

6. Nachkontrolle

- I. Reokkludieren (Randformwachs weich auf UK Okklusion auftragen)
- II. Zubeißen lassen bis kurz vor ersten Zahnkontakt
- III. Randkürzungen vermeiden
- IV. Druckstellen meist von Okklusalen Fehlkontakten